



www.primat.ba

Upute za upotrebu

PRIMAT d.o.o. Sarajevo

Zagrebačka 57b

Sarajevo

Tel.: 033-216-490

Fax.: 033-216-491

E-mail: info@primat.com.ba



Elektronska kombinacijska brava EDL77

OTVARANJE

- Poklopac baterijskog kućišta pomaknemo u desno i stavimo 4 alkalna baterijska uloška (1,5 V AA). LED zasvijetli s 3-kratka zvučna signala »bi bi bi«.
- Tvorničko postavljena šifra je **1 2 3 4**.
Korak 1: pritisnemo tipku **C** (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
Korak 2: unesemo šifru (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
Korak 3: pritisnemo tipku **#** (LED zasvijetli s melodičnim signalom).
Korak 4: okrenite dugme ili ručku u smjeru kazaljke na satu u vremenu od tri sekunde odnosno dok brava emitira melodični signal.
(Ako ručku ne okrenemo u roku od tri sekunde, brava se automatski zaključa).



▲ Upozorenje:

- ① Kod unosa pogrešne šifre, brava emitira 4-puta zvučni signal »bi bi bi bi«.
- ② Kod unosa pogrešne šifre 5-puta za redom, brava se zaključa i više ne funkcioniše.

Kako odblokiramo bravu?

- ▶ Unesemo originalni kod dva puta za redom, kao u postupku otvaranja. Brava ne emitira zvučni signal, nego kod svakog pritiska na tipku zasvijetli LED.
Nakon pravilnog unosa brava se reaktivira s melodičnim signalom.
Primjer: **C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #** (LED zasvijetli s melodičnim signalom).

UNOS VLASTITE ŠIFRE

★ Unos prve broježane šifre kod otvorenih vrata, M – novi broj šifre -

- Korak 1: pritisnemo tipku za pamćenje **M** na unotarnjoj strani vrata (LED s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 2: izaberemo novi broj šifre (šifra mora sadržavati minimalno 4 odnosno maksimalno 16 brojeva, LED pri svakom pritisku na tipku zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 3: pritisnemo tipku **#** (emitira se melodični signal).
Primjer: ako je izabrana šifra 2-1-0-0, pritisnemo tipke: **M 2 1 0 0 #** (emitira se melodični signal).

★ Unos druge broježane šifre pri otvorenim vratima, M – 2 - # - novi broježani kod -

- Korak 1: pritisnemo tipku za pamćenje **M** na unotarnjoj strani vrata (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 2: pritisnemo tipku **2** (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 3: pritisnemo tipku **#** (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 4: izaberemo novu šifru (šifra mora sadržavati minimalno 4 odnosno maksimalno 16 brojeva, LED pri svakom pritisku na tipku zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 5: pritisnemo tipku **#** (emitira se melodični signal).
Primjer: ako je izabrana šifra 4-4-0-0, pritisnemo tipke: **M 2 # 4 4 0 0 #** (emitira se melodični signal).

▲ Upozorenje: za kontrolu pravilnog unosa šifre, šifru unesemo pri otvorenim vratima.

U slučaju da je izabrana šifra 4-4-0-0, pritisnemo tipke: **C 4 4 0 0 #** (emitira se melodični signal).

★ Brisanje druge broježane šifre (kod otvorenih vrata, M - # - 2 - #)

- Korak 1: pritisnemo tipku **M** na unotarnjoj strani vrata (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 2: pritisnemo tipku **#** (brava emitira zvučni signal »bi«).
- Korak 3: pritisnemo tipku **2** (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 4: pritisnemo tipku **#** (brava emitira zvučni signal »bi —«).

KADA MJENJATI BATERIJE?

Ako se vrata ne otvore iako smo pravilno utipkali šifru (LED svijetli sa zvučnim melodičnim signalom) to je znak, da su baterije preslabе, da bi aktivirale elektromagnet. U tom slučaju potrebno je zamijeniti sve baterije s novim (1,5 V AA alkalne, 4 komada).

- Iako su baterije potpuno istrošene, se vlastita broježana šifra ne izbriše.
- Životni vijek baterija: 2 godine (otvaranje tri puta dnevno).