



Elektronska kombinacijska brava REDL2

OTVARANJE

- Gornji okrugli dio tipkovnice stisnemo s prstima, pridignemo prema sebi, okrenemo tipkovnicu u lijevo i stavimo 4 alkalna baterijska uložka (1,5 V AAA). LED zasvijetli s 3-kratkim zvučnim signalom »bi bi bi«.
- Tvoričko postavljena šifra je **1 2 3 4**.
Korak 1: pritisnemo tipku **C** (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
Korak 2: unesemo šifru (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
Korak 3: pritisnemo tipku **#** (LED zasvijetli s melodičnim signalom).
Korak 4: okrenite dugme ili ručku u smjeru kazaljke na satu u vremenu od tri sekunde odnosno dok brava emitira melodični signal.
(Ako ručku ne okrenemo u roku od tri sekunde, brava se automatski zaključa).



▲ Upozorenje:

- Kod unosa pogrešne šifre, brava emitira 4-puta zvučni signal »bi bi bi bi«.
- Kod unosa krive šifre 5-puta za redom, brava se zaključa i više ne funkcioniše.

Kako odblokirati bravu?

- Unesemo originalnu šifru dva puta za redom, kao u postupku otvaranja. Brava ne emitira zvučni signal, nego kod svakog pritiska na tipku zasvijetli LED.
- Nakon pravilnog unosa brava se reaktivira s melodičnim signalom.
- Primjer: **C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #** (LED zasvijetli s melodičnim signalom).

UNOS VLASTITE ŠIFRE

★ Unos prve brođčane šifre kod otvorenih vrata, M – novi brođčani kod -

- Korak 1: pritisnemo tipku za pamćenje **M** na unotarnjoj strani vrata (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 2: izaberemo novu šifru (šifra mora sadržavati minimalno 4 odnosno maksimalno 16 cifara, LED kod svakog pritiska na tipku zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 3: pritisnemo tipku **#** (emitira se melodični signal).
- Primjer: ako je izabrani brođčani kod 2-1-0-0, pritisnemo tipke: **M 2 1 0 0 #** (emitira se melodični signal).

★ Unos druge brođčane šifre kod otvorenih vrata, M – 2 - # - novi brođčani kod -

- Korak 1: pritisnemo tipku za pamćenje **M** na unotarnjoj strani vrata (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 2: pritisnemo tipku **2** (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 3: pritisnemo tipku **#** (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 4: izaberemo novu šifru (šifra mora sadržavati minimalno 4 odnosno maksimalno 16 cifara, Lampica kod svakog pritiska na tipku zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 5: pritisnemo tipku **#** (emitira se melodični signal).
- Primjer: ako je izabrana druga šifra 4-4-0-0, pritisnemo tipke: **M 2 # 4 4 0 0 #** (emitira se melodični signal).

▲ Upozorenje: za kontrolu pravilnog unosa šifre, šifru unesemo dok su vrata otvorena.

U slučaju da je izabrana šifra 4-4-0-0, pritisnemo tipke: **C 4 4 0 0 #** (emitira se melodični signal).

★ Brisanje druge brođčane šifre (pri otvorenim vratima, M - # - 2 - #)

- Korak 1: pritisnemo tipku **M** na unotarnjoj strani vrata (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 2: pritisnemo tipku **#** (brava emitira zvučni signal »bi«).
- Korak 3: pritisnemo tipku **2** (LED zasvijetli s jednim zvučnim signalom »bi«).
- Korak 4: pritisnemo tipku **#** (brava emitira zvučni signal »bi —«).

KADA MJENJATI BATERIJE?

- Ako se vrata ne otvore iako smo pravilno utipkali šifru (LED svijetli sa zvučnim melodičnim signalom) to je znak, da su baterije preslabile, da bi aktivirale elektromagnet. U tom slučaju je potrebno zamijeniti sve baterije s novim (1,5 V AAA alkalne, 4 komada).
- Iako su baterije potpuno istrošene, se vlastita brođčana šifra ne izbriše.
- Životni vijek baterija: 1 godina (otvaranje tri puta dnevno).